




BLUETOOTH

Parámetros Iphone y Android



Más detalles de programación en nuestra web :

Descargar la aplicación "Asutec"




Activar la geolocalización y el bluetooth en el teléfono

Sólo un teléfono puede estar activo a la vez.



Seleccionar en el pie de página el modo



Seleccionar un ícono o hacer una foto

Seleccionar el botón deseado.

Apoyar sobre el primer botón para deslizar todas las posibilidades.

Si prefiere hacer una foto, apoyar en el botón central azul "foto"



Botón subir/bajar,

Botón marcha/paro un sólo pulsado.

Botón marcha/paro/rotación para robot piscina

Botón marcha/paro on/off

Botón abrir/cerrar modo horizontal




Visor de la foto
Se puede rehacer la foto si no gusta


escoger la foto, delante/atrás

Botón foto


Apply : Validar foto




Pulsar sobre la lupa abajo a la derecha para buscar el receptor bluetooth deseado.



Seleccionar el receptor Bluetooth a programar, después insertar el código que se encuentra en la tarjeta del receptor bluetooth suministrada



Pulsar sobre la zona de inscripción para hacer aparecer el teclado digital.
Insertar el código de seguridad de 6 cifras del módulo y click en OK



El código bluetooth pasa a verde, validar en pulsando Add,

El teléfono vuelve a la página de utilización.

Más detalles en el web : www.asutec.net